


Годинник настінний TFA «MINIMALIST» Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням:

Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.

Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.

Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.

Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради щодо безпеки!

Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

Thank you for choosing this instrument from TFA.

2. До комплекту входить

- Настінний годинник
- Інструкція з експлуатації

3. Область дії та всі переваги вашого нового пристрою у короткому огляді

- Настінний годинник з конструкцією «Minimalist»
- Містить тільки стрілки годинника
- Підходить до будь-якої стіни
- Безшумний кварцовий рух «Покачування»

4. Для вашої безпеки:

Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



Увага!

Ризик травми:

- Тримайте цей пристрій та батарейки поза досягом дітей.
- Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.
- Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батарейками, що потекли.

Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте його від вологи.
- Будьте обережні зі стрілками. Вони тендітні та легко згинаються.

5. Елементи

- A:** Колесо настроювання **B:** Батарейний відсік
C: Отвір для настінного монтажу

6. Початок роботи

- Вставте нову батарейку 1,5 V AA. Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки.
- Пристрій зараз готовий до використання.

6.1. Настроювання годинника

- Повертайте колесо настроювання на зворотній стороні та встановіть фактичний час.
- Не повертайте безпосередньо стрілки! Механізм годинника може бути пошкоджено.

7. Закріплення

- Ви можете прикріпити пристрій за допомогою цвяха у відповідному місці, використовуючи отвір для настінного монтування.

8. Обслуговування та ремонт

- Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

8.1 . Заміна батарейок

- Замініть батарейку, коли функція пристрою становиться слабкою.
- Вставте нову батарейку 1,5 V AA. Додержуйтесь правильної полярності батарейок.

9. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Стрілки годинника не рухаються	->Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки ->Замініть батарейку
Неправильне відображення	->Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює правильно, не дивлячись на прийняті заходи, зверніться до постачальника, у якого ви придбали цей продукт.

10. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколошнього середовища.

Позначення для важких металів: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколошнього середовища.

11. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1.5 V AA (не входить до комплекту)
Розміри корпуса:	96 x 33 x 310 мм
Вага:	71 грамів (тільки пристрій)