


Дитячий настінний годинник TFA Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання вказівок вашої інструкції з експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.
- А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

2. В комплект входить

- Настінний годинник
- Інструкція по експлуатації

3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Красиво сконструйований настінний годинник для дитячої спальні з майстерно зробленими елементами
- Безшумний рух із секундною стрілкою не потурбує сон або концентрацію уваги під час виконання домашньої роботи
- Особливий рисунок на кожній годинній позначці
- Пластикові цифри 3D в яскравих кольорах та позначки хвилин
- Легкий для зчитування годинник для малих дітей
- Покриття з високоякісного скла

4. Для вашої безпеки

- Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище. Продукт необхідно використовувати тільки згідно з інструкцією.
- Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.



Увага!

Ризик отримання травм:

- Зберігайте пристрій і батарейки в недоступних місцях для дітей.

- НЕ кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. Можливість пожежі!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батареї необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї або батареї різних типів.
- Одягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли.

! Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій.
- Захищайте пристрій від вологи.

5. Елементи

Задня частина

A: Кругова шкала для налаштування часу **B:** Батарейний відсік

6. Робота з пристроєм

- Вставте одну нову батарейку розміром AA 1.5 V, додержуючись вказаної полярності. Ваш годинник тепер готовий до використання.

6.1. Налаштування годинника

- Встановіть дійсний час, повертаючи ручку налаштування на задній стороні.

7. Догляд за обладнанням

- Виконуйте чищення вашого пристрою м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу.
- Зберігайте ваш годинник в сухому місці.

8. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Стрілки годинника не рухаються	→ Впевніться, що дотримана правильна полярність батарейок → Замініть батарейку
Неправильне відображення	→ Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

9. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

10. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1,5V AA (в комплекті не поставляється)
Розміри:	309 x 44 мм
Вага:	660 грам (тільки пристрій)